

מערכת נעילה קודן דגם "ונוס" – הוראות תפעול ושימוש



סיום	פעולות	הכנס קוד מנהל	פקודה	פקודת הפעולה	מה אני רוצה לבצע
	הכנס את הקוד החדש שנית למשל: 232323	הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות למשל: 232323	* * *	קוד מפעל או 111111 הקוד הקיים	החלפת קוד המנהל
	הכנס את הקוד שנית למשל: 112233	הכנס קוד פתיחה בן 6 ספרות למשל: 112233 (שונה מקוד המנהל)	* * *	קוד מפעל או 111111 הקוד הקיים <i>לול</i>	הכנסת קוד פתיחה (קוד משתמש אישי ומספר משתמש)
	הכנס מספר זיהוי בן 3 ספרות שנית	הכנס מספר זיהוי בן 3 ספרות (למשל 001)	* * *	קוד מפעל או 111111 הקוד הקיים	ביטול קוד פתיחה (ביטול משתמש)

- ⊖ קוד המנהל (MASTER) יקבע על ידך. בעזרתו ניתן להוסיף ולבטל משתמשים.
- ⊖ קוד המנהל אינו ניתן למחיקה אלא לשינוי בלבד.
- ⊖ קוד המנהל הראשוני הנו קוד מפעל 111111 (6 פעמים אחד).
- ⊖ חובה להחליף את קוד המנהל בקוד חדש בן 6 ספרות מייד עם תום ההתקנה.
- ⊖ בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד על דלת פתוחה.
- ⊖ יש להחליף סוללות (4 סוללות אלקליין AA) מייד בהישמע התראת מתח נמוך או אחת לשנה. לאחר החלפת הסוללות יש להדק את טבעת הסגר היטב!
- ⊖ פעולה נכונה המהלך התכנות תלווה בצליל אישור ואור ירוק *.
- ⊖ בקבלת אור אדום וצליל אזרה – חזור על הפעולה שנית.
- ⊖ ניתן להזין עד 200 קודי פתיחה (200 משתמשים עם קודים אישיים). קוד הפתיחה הנו בן 6 ספרות - שונה מקוד המנהל!
- ⊖ עם המנעול מצורפים 3 מפתחות לשימוש בשבת או לגיבוי. יש לשמור את המפתחות בהישג יד.

סיום	פקודה - שנית	פקודה	הכנס קוד מנהל	פקודת הפעולה	מה אני רוצה לבצע
	# # #	# # #	קוד מפעל או 111111 הקוד הקיים	# #	הפעלת "פתיחה מהירה"
	# # #	# # #	קוד מפעל או 111111 הקוד הקיים	# #	ביטול "פתיחה מהירה"

- ⊖ "כניסה מהירה": בהרמת דלתית או הקשת על כל מקש, נדלק האור הירוק ומתאפשרת פתיחת הדלת ללא צורך בקוד או טביעת אצבע.
- ⊖ חובה לבטל את הפונקציה מייד כשאינה נחוצה.