

מה אני רוצה לבצע?	פקודת הפעולה	הכנס קוד מנהל	פעולות	סיום
החלפת קוד המנהל	* ← 0	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות למשל: 232323 הכנס את הקוד החדש שנית למשל: 232323	# ←
הכנסת קוד זמני	* ← 1	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות למשל: 1111 הכנס קוד פתיחה בן 6 ספרות למשל: 112233	# ←
ביטול קוד זמני	* ← 2	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות למשל: 1111	# ←
ביטול כל הקודים	* ← 3	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים		# ←
הכנסת טביעת אצבע משתמש קבוע	# ← 1	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הנח אצבע על הקורא	ניתן להזין אצבעות נוספות. ←
הכנסת טביעת אצבע משתמש זמני	# ← 1	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות למשל: 1111	הנח אצבע על הקורא → הנח אצבע על הקורא → הנח אצבע על הקורא → הנח אצבע על הקורא →
ביטול טביעת אצבע משתמש זמני	# ← 2	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות למשל: 1111	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות שנית
ביטול כל טביעות האצבע	# ← 3	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים		# ←
מצב "שבת" ("הרדמת המנעול")			# * 1 1 # *	
ביטול מצב "שבת"			* ←	לחיצה ארוכה (5 שניות) על מקש
הפעלת "פתיחה מהירה"	* ← *	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	# ←	
ביטול "פתיחה מהירה"	* ← *	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	# ←	

קוד המנהל (MASTER) יקבע על ידך. בעזרתו ניתן להוסיף ולבטל משתמשים.

קוד המנהל הראשוני הנו קוד מפעל 11111 (6 פעמים אחד).

חובה להחליף את קוד המנהל בקוד חדש בן 6 ספרות מיד עם תום ההתקנה.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד לזכור את קוד המנהל החדש. במידה ושכחת את קוד המנהל לא ניתן יהיה לתכנת את המנעול ויש להזמין טכנאי בתשלום.

יש להחליף סוללות (4 סוללות אלקליין AA) מיד בהישמע התראת מתח נמוך או אחת לשנה. לאחר החלפת הסוללות יש להדק את טבעת הסגר היטב!

לכל מספר משתמש זמני (4 ספרות) ניתן להזין טביעת אצבע אחת בלבד או קוד משתמש אחד בלבד.

עם המנעול מצורפים 3 מפתחות לשימוש בשבת או לגיבוי. יש לשמור את המפתחות בהישג יד.

מצב "שבת" - במצב זה המנעול כבוי - המקשים אינם מגיבים.

"כניסה מהירה": בהרמת דלתית או הקשת על כל מקש, נדלק האור הירוק ומתאפשרת פתיחת הדלת ללא צורך בקוד או טביעת אצבע.

חובה לבטל את הפונקציה מיד כשאינה נחוצה.